

Кислота

Насекомых привлекает также запах человеческой кожи. Чтобы имитировать этот запах, поместите немного косметического крема в контейнер для сбора насекомых. Как правило, крема содержат вещества, родственные коже. Их запах также может повысить эффективность ловушки.

Решение возможных проблем

Если ловушка не работает:

Проверьте подключение шнура питания в ловушку и в сеть.

Если не работает вентилятор:

Насекомые могут образовать засор в вентиляторе, тем самым мешая его работе. Если это произошло, возьмите небольшую губку или щетку и мыльную воду и осторожно очистите лопасти вентилятора. Убедитесь, что вода не попала в мотор вентилятора.

Если не работает лампа, но вентилятор работает:

При работе ловушки, лампа должна быть включена постоянно. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дистрибьютором.

Инструкция по безопасности

1. Нормальная температура ловушки для мушкетеров: 5° до 35°.
2. Нормальная температура блока питания: 40° (±3°).
3. Всегда выключайте устройство из сети перед тем, как достать контейнер для очистки.
4. Не помещайте пальцы в вентилятор во время его работы.
5. Соблюдайте осторожность при введении шнура питания в электрическую розетку.
6. Держите ловушку вне досягаемости детей.
7. Не помещайте ловушку, адаптер, шнур питания в воду.
8. Не пытайтесь соединять внутренние электронные компоненты ловушки.
9. Не используйте ловушку в опасных местах.

Гарантия

Пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для получения всей необходимой информации по гарантии, ремонту и пост-гарантийному обслуживанию.

Товар сертифицирован!