

<http://www.komaram.net>

Благодарим Вас за покупку «Уничтожителя насекомых «WK-112» в нашем интернет — магазине [«Эффективные отпугиватели и уничтожители комаров»](#).

### **«Уничтожитель насекомых «WK-112»**

- Помогает от: мух, комаров, моли и т.п.
- Защищаемая площадь - 20 м<sup>2</sup>
- Технология, основанная на использовании ультрафиолетовых светодиодов.
- Эффективный, безопасный и не создает неудобств - идеален для использования в любых помещениях.
- Светодиоды (6 шт.) привлекают насекомых, а вентилятор затягивает их внутрь прибора.
- Внутри насекомые уничтожаются на металлической решетке, находящейся под напряжением.
- Конструкция предусматривает выдвижной контейнер для того чтоб выбросить упавших внутрь насекомых.
- Безопасен: когда контейнер выдвинут, вентилятор останавливается и прекращается подача тока на решетку.
- Предусмотрен переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
- Питание от сети 220В через провод 120 см, от батареек не питается.

### **Инструкция по эксплуатации уничтожителя насекомых «WK-112»**

Извлеките из коробки «Уничтожитель насекомых «WK-112».

Установите «Уничтожитель насекомых «WK-112» на ровной горизонтальной поверхности в вертикальном положении. Не рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии ближе, чем 0.8 м от постоянного пребывания человека.



Подключите сетевой шнур прибора к источнику переменного тока напряжением 220В. Переведите сетевой выключатель (на тыльной стороне прибора) в положение “ON” (включено).

Для выключения прибора достаточно перевести сетевой выключатель (на тыльной стороне прибора) в положение “OFF” (выключено).

Рекомендуется продолжительная (возможна круглосуточная) работа изделия. В местах большого скопления насекомых и в целях профилактики.

Уничтожитель насекомых «Уничтожитель насекомых «WK 112» функционирует практически бесшумно. Повышенный шум при работе прибора свидетельствует о необходимости обслуживания (см. далее).

Конструкция предусматривает выдвижной контейнер для того чтобы выбросить упавших внутрь насекомых.

Когда контейнер выдвинут, вентилятор останавливается и прекращается подача тока на решетку. В таком положении прибор абсолютно безопасен.

Обслуживание прибора:

Обслуживание осуществляется по мере загрязнения контейнера, но не реже 1 раза в три недели. Повышенный шум при работе свидетельствует о необходимости обслуживания прибора. Инструкцию по обслуживанию прибора см. в паспорте. Прибор не требует дополнительных расходных материалов.

Не следует устанавливать прибор:

- на расстоянии ближе, чем 0,3 м от места длительного нахождения человека;
- в помещениях с повышенной влажностью;
- на неустойчивые поверхности;
- в местах, легко достигаемых детьми.

Предохраняйте прибор от механического воздействия, повреждений и падений. Оберегайте его от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и влаги.

Если Вам понравилось устройство, или же по каким — то причинам оно не устраивает Вас оставьте свой отзыв на сайте интернет-магазина:

**Ваше мнение очень важно для нас!**

<http://www.komaram.net>